

# Wired Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit Display – innen



## Technische Daten

<b>Versorgungsspannung</b>	24 VDC, +5 % -20 %, SELV
<b>Stromaufnahme</b>	20 mA max.
<b>Installation</b>	nur in Schalterdosen (Geräte-dosen) gemäß DIN 49073-1
<b>Leitungsart und -querschnitt</b>	starre Leitung 0,12-0,50 mm <sup>2</sup>
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Umgebungstemperatur</b>	0 bis 50 °C
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	
Ohne Rahmen	55 x 55 x 42 mm
Mit Rahmen	86 x 86 x 42 mm
<b>Gewicht</b>	84 g

## Produkteigenschaften

- Zeitgesteuertes Regeln der Raumtemperatur in Verbindung mit Homematic IP Wired-Fußbodenheizungsaktoren
- Messung von Soll- und Ist-Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit in Innenräumen
- Komfortable und exakte Regelung elektrischer Heizkörper in Kombination mit Homematic IP Schaltaktoren möglich
- Anzeige der gemessenen Werte auf großem Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung
- Zuverlässige Spannungsversorgung und Kommunikation über den Homematic IP Wired-Bus
- Flexible und einfache Montage in Unterputzdosen durch Montageplatte und herausnehmbarer Push-in-Klemme für den Busanschluss
- Einfache Integration in bestehende Schalterserien mit 55er-Rahmenmaß folgender Hersteller: z. B. Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Merten, JUNG, Kopp und ELSO
- Für den Betrieb ist ein Homematic IP Wired Access Point notwendig. Das Wired-System kann über die kostenlose Homematic IP App, die WebUI der CCU3 oder über viele Partnerlösungen gesteuert werden.

*Hinweis: Homematic IP Heizkörperthermostate können ausschließlich über Funk-Wandthermostate (wie z. B. HmIP-WTH-2) gesteuert werden.*

## Logistische Daten

Variante	Weiß	Anthrazit
<b>Artikelnummer</b>	153650A0	160553A0
<b>EAN-Code</b>	4047976536504	4047976605538
<b>Kurzbezeichnung</b>	HmIPW-STHD	HmIPW-STH-A
<b>Verpackungseinheit</b>	60	60
<b>Maße Verpackung</b>	122 x 112 x 73 mm	122 x 112 x 73 mm
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	188,8 g	188,8 g

## Lieferumfang

Homematic IP Wired Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit Display – innen

Wechselrahmen und Montageplatte

Schrauben (4x)

Bedienungsanleitung