

Relier les appareils Homematic IP entre eux par simple pression sur un bouton et effectuer les configurations directement sur l'appareil ? Avec push-to-pair, c'est très facile. Homematic IP offre, en plus de la solution Smart-Home complète avec un point d'accès ou une centrale et une commande via une application, une solution pour un accès facile. Les appareils dotés de la fonction push-to-pair sont directement reliés entre eux par une simple pression sur un bouton et offrent ensuite des fonctions de base simples, comme le réglage de profils de chauffage via des thermostats de radiateur. La commande se fait alors manuellement, directement sur l'appareil.

Pour une extension dans une installation Homematic IP Smart-Home et l'utilisation de toutes les fonctions, y compris la commande via l'application, les appareils peuvent également être programmés par apprentissage après-coup à tout moment à un point d'accès ou à une centrale après une réinitialisation de l'état par défaut. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de tous les appareils Homematic IP qui prennent en charge la fonction push-to-pair.

Les appareils listés ne sont compatibles qu'entre eux et uniquement dans le type de solution concerné « Chauffage – Thermostats de radiateur » compatibles

Remarque	Chauffage – Thermostats de radiateur
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 5 appareils max. indépendamment de la classe d'appareil ✓ s'utilise sans centrale/point d'accès ✓ extensible avec centrale/point d'accès ✓ Les appareils sont reliés par pression sur un bouton ✓ scénarios simples couverts via des fonctions de base X fonctions complexes (mode Éco, mode Vacances, etc.) X Les appareils en dehors de ce scénario sont raccordable ; utilisable dans un autre contexte de solution X Commande de l'application ; Notifications push sur les événements dans un système 	<p>Exemple d'application :</p> <p style="text-align: center;">HmIP-eTRV-B-2</p> <p style="text-align: center;">HmIP-WTH-B-2</p> <p style="text-align: center;">HmIP-SWDM-2</p>

Autres appareils compatibles :

HmIP-WTH-B-A

HmIP-eTRV-F

i Les appareils listés ne sont compatibles qu'entre eux et uniquement dans le type de solution concerné « Chauffage – Chauffage par le sol » compatible

Remarque	Chauffage – Chauffage par le sol
<ul style="list-style-type: none"> ✓ max. 12 WTH-2 sur un FALMOT ✓ s'utilise sans centrale/point d'accès ✓ extensible avec centrale/point d'accès ✓ Les appareils sont reliés par pression sur un bouton ✓ scénarios simples couverts via des fonctions de base X fonctions complexes (mode Éco, mode Vacances, etc.) X Les appareils en dehors de ce scénario sont raccordables ; utilisable dans un autre contexte de solution X Commande de l'application ; Notifications push sur les événements dans un système 	<p>Exemple d'application :</p> <p>The diagram illustrates a 'Push-to-Pair' setup for a floor heating system. It shows two HmIP-WTH-2 thermostats connected to a central HmIP-FALMOT-C12 unit. This unit is then connected to four HmIP-VDMOT actuators. A hand icon with a starburst and the text 'PUSH to PAIR' indicates the pairing action between the thermostats and the central unit.</p>
<p>Autres appareils compatibles :</p>	