

Collegare i dispositivi Homematic IP tra loro con la semplice pressione di un tasto ed effettuare le configurazioni direttamente sul dispositivo? Il push-to-pair rende questa operazione molto semplice. Oltre alla soluzione completa per la casa smart con un Access Point o una centralina e controllo tramite app, Homematic IP offre anche una soluzione semplice per iniziare. I dispositivi con funzione push-to-pair si collegano direttamente tra loro con la semplice pressione di un pulsante e offrono semplici funzioni di base come l'impostazione dei profili di riscaldamento tramite i termostati per radiatori. L'azionamento è manuale, direttamente sul dispositivo.

Per ampliare un'installazione Smart Home con Homematic IP e utilizzare tutte le funzioni, compreso il controllo tramite app, i dispositivi possono essere inizializzati in qualsiasi momento dopo un reset di fabbrica da un Access Point o da una centralina.

Di seguito è riportata una panoramica di tutti i dispositivi Homematic IP che supportano il push-to-pair.

i I dispositivi elencati sono compatibili solo tra loro e solo nel tipo di soluzione "Riscaldamento - Termostati per radiatori"

Nota	Riscaldamento - Termostati per radiatori
<ul style="list-style-type: none"> ✓ max. 5 dispositivi, indipendenti dalla classe del dispositivo ✓ utilizzabile senza centralina / Access Point ✓ ampliabile con centralina / Access Point ✓ i dispositivi si collegano premendo un tasto ✓ scenari semplici coperti dalle funzioni principali X funzioni complesse (modalità Eco, vacanza ecc.) X dispositivi collegabili al di fuori di questi scenari; utilizzabile in un contesto di soluzioni diverso X controllo via app; notifiche push attraverso gli eventi di un sistema 	<p>Esempio di applicazione:</p> <p>HmIP-eTRV-B-2</p> <p>HmIP-WTH-B-2</p> <p>HmIP-SWDM-2</p>
<p>Altri dispositivi compatibili:</p> <p>HmIP-WTH-B-A</p> <p>HmIP-eTRV-F</p>	

i I dispositivi elencati sono compatibili solo tra loro e solo nel tipo di soluzione "Riscaldamento - Riscaldamento a pavimento"

Nota	Riscaldamento - Riscaldamento a pavimento
<ul style="list-style-type: none"> ✓ max. 12 WTH-2 su un FALMOT ✓ utilizzabile senza centralina / Access Point ✓ ampliabile con centralina / Access Point ✓ I dispositivi si collegano premendo un tasto ✓ scenari semplici coperti dalle funzioni principali X funzioni complesse (modalità Eco, vacanza ecc.) X dispositivi collegabili al di fuori di questi scenari; utilizzabile in un contesto di soluzioni diverso X controllo via app; notifiche push attraverso gli eventi di un sistema 	<p>Esempio di applicazione:</p> <p>The diagram illustrates a heating system setup. On the left, two HmIP-WTH-2 thermostats are shown, each displaying 21.0°C. A central HmIP-FALMOT-C12 unit is connected to these thermostats via dotted lines. A hand icon with a sunburst symbol and the text 'PUSH toPAIR' indicates the pairing process. On the right, the HmIP-FALMOT-C12 unit is connected to four HmIP-VDMOT floor heating actuators, also via dotted lines.</p>
<p>Altri dispositivi compatibili:</p>	